



Zuerst den Fluter mit dem beiliegenden Kunststoffknoten verbinden. Danach den Fluter mit dem Knoten von links nach rechts ins Systemkreuz schieben, sodass die hintere Systemstange oberhalb und die vordere Systemstange unterhalb des Knotens verläuft.

www.posso.de