iQ line Vitrine - Aufbauanleitung

Magnetschienen rundum, vorne und hinten montieren.

Ablage mit Beleuchtung in das Feld über der Vitrine einlegen.

Vitrinen-Ablage unten einlegen.

Vitrinen-Seitenböden rechts und links einlegen.

Vitrinen-Mittelablage in die Nut einschieben.

Rückwandpaneel einsetzen.

Frontbahn bzw. Einzelpaneele mit Vitrinenrahmen aufhängen.

www.posso.de

posso marketing
Lützowstraße 57 • 10785 Berlin
Tel. 0 30 - 236 28 136
Fax 0 30 - 236 28 137 berlin@posso.de

posso marketing GmbH
Herseler Straße 15 • 50389 Wesseling
Tel. 0 22 36 - 88 55 7-0
Fax 0 22 36 - 88 55 7-99 info@posso.de